



Menus et raccourcis clavier

eva

Menu	Raccourci Clavier	Equivalent Barre d'outils	Action
Fichier Nouveau	Ctrl N		Pour obtenir un nouveau document
Fichier Ouvrir	Ctrl O		Pour ouvrir un ancien document
Fichier Sauvegarder	Ctrl S		Pour sauvegarder les données
Fichier Informations	Ctrl I		Pour obtenir des informations sur le document en cours d'utilisation
Fichier Acquérir des données	R		Pour démarrer l'enregistreur
Fichier Ecouter	P		Pour démarrer ou arrêter l'écoute
Fichier Imprimer	Ctrl P		Pour imprimer
Edition Copier	Ctrl C		Pour copier le graphe ou tableau sélectionné dans le presse-papier
Affichage Zoom arrière	-		Pour visualiser le signal de façon plus générale sur l'axe temporel
Affichage Zoom avant	+		Pour visualiser le signal de façon plus précise sur l'axe temporel
Affichage Pleine Page	*		Pour visualiser toute la durée du signal
Affichage Vers la gauche	←		Pour déplacer l'affichage vers la gauche
Affichage Vers la droite	→		Pour déplacer l'affichage vers la droite
Affichage Diminuer la précision	Ctrl -		Pour visualiser le signal de façon plus générale sur l'axe vertical
Affichage Augmenter la précision	Ctrl +		Pour visualiser le signal de façon plus précise sur l'axe vertical
Affichage Pleine Echelle	Ctrl *		Pour réajuster automatiquement les échelles
Affichage Vers le haut	↑		Pour déplacer l'affichage vers le haut
Affichage Vers le bas	↓		Pour déplacer l'affichage vers le bas
Action Prendre des mesures	M		Pour obtenir ou faire disparaître le curseur de mesure
Outils Options	O		Pour obtenir les options du logiciel